

Fyysinen ohje / Pilari-IKI 12 kW 2-syötöllä Pro-B2-ohjauskeskus + S2-30 lisäkontaktoryksikkö

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista pois päin suunnatusta venttiilistä.

