

**Fyysinen ohje**  
**Pro-B2-ohjauskeskus / 1-syötöllä**

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon  
10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.  
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm  
etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilma-venttiilistä  
tai alle 500 mm etäisyydelle anturista pois-  
suunnatusta venttiilistä.

