

Fyysinen ohje / IKI Pro 28 | 27,6 kW 2-syötöllä
Pro-B2-ohjauskeskus + 2 kpl S2-30 lisäkontaktoriyksikkö

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

