

**Fyysinen ohje / Float 13,8 kW 1-syötöllä  
Pro-B2-ohjauskeskus + S2-30 lisäkontaktoryksikkö**

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.  
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

